



AV機器の利用方法

DVD やデジタル放送テレビ・カラオケ・ビンゴ



① テレビモニターやスピーカー利用の
メインスイッチははじめに ON にして下さい。

AV 機器メインスイッチを ON にしておく。
スイッチを切る場合は他のスイッチをすべて OFF
にしてから切して下さい。

③用途に合わせてスイッチを選ぶ。
ビンゴゲームは「カラオケ」を選んで
リモコンでゲームを転送しビンゴゲーム
選択すると「スタートボタン」でルー
レットが始まります。

②システムスイッチを入れる。



カセットデッキ

出す時は両方
同時に押す

ラジオスイッチ

DVD 取り出しボタン

DVD 電源

DVD 挿入口