



AV機器の利用方法

- ① 運転席右側の AV 機器メインスイッチを入れる。
 - ② モニターの電源を入れる。
- ① ②の操作はテレビ、カラオケ、DVD 共通です。



AV 機器メインスイッチ

前モニター格納ボタン（後ろは手動です）

ラジオデッキ・ラジオチャンネル

ガイドマイクのみスピーカーに音が入ります

スピーカー音量調節

カラオケの番号がデジタル数字で表示されます

カラオケ電源

モニター電源

テレビ放送のチャンネル

DVD 挿入口

取り出しボタン（DVD 取り忘れに注意）

DVD デッキ電源

カセットデッキ

<テレビを見るとき>

「地上デジタル」ボタンを押す。リモコンでチャンネルを操作

<DVD をみるとき>

「DVD」ボタンを押す。デッキの電源を入れてディスクを挿入
リモコンまたは DVD デッキ本体で操作

<カラオケ・ビンゴをするとき>

「カラオケ」ボタンを押すカラオケ電源を入れてリモコンで曲番号を
転送する。カラオケ・ビンゴのデッキ操作はありません。

ビンゴはリモコンでゲームボタンを押してビンゴゲームを選択転送

リモコンの電池は使用後に抜いて下さい。
なくなった電池をそのまま放置しないで、
事務所で新しい電池に交換をお願いいたします。