

AV機器の利用方法



AV 機器メインスイッチ

後ろモニター格納ボタン

前モニター格納ボタン

① 運転席右側の AV 機器メインスイッチを入れる。

② モニターの電源を入れる。

① ②の操作はテレビ、カラオケ、DVD 共通です。

<テレビを見るとき>

「地上デジタル」ボタンを押す。リモコンでチャンネルを操作

<DVD をみるとき>

「DVD」ボタンを押す。デッキの電源を入れてディスクを挿入
リモコンまたは DVD デッキ本体で操作

<カラオケ・ビンゴをするとき>

「カラオケ」ボタンを押すカラオケ電源を入れてリモコンで曲番号を
転送する。カラオケ・ビンゴのデッキ操作はありません。

ビンゴはリモコンでゲームボタンを押してビンゴゲームを選択転送



モニター電源

テレビ放送のチャンネル

ラジオデッキ・ラジオチャンネル

ガイドマイクのみスピーカーに音が入ります

客席にマイクを装着した時のみ機能します

スピーカー音量調節

カラオケの番号がデジタル数字で表示されます

取り出しボタン (DVD 取り忘れに注意)

リモコンの電池は使用後に抜いて下さい。
なくなった電池をそのまま放置しないで、
事務所で新しい電池に交換をお願いいたします。



カラオケ電源

DVD デッキ電源

DVD 挿入口